

# おうぎ形の面積

## 取扱説明書



### ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

### 中に入っているもの

- おうぎ形の面積ボード
- 全円分度器 1枚


全円分度器 = 1枚



### 使い方

- おうぎ形の面積の公式の説明や問題を出題できます。
- 円盤を回して任意の角度のおうぎ形を表示できます。  
円周に角度が印刷してあり、角度が読み取れます。  
または、全円分度器を中心にして、角度を計ります。
- 円盤やボードにホワイトボード用マーカーで公式や  
問題を出します。書き消しができます。
- ボードの裏面磁石付きなので、教室の黒板に貼付けて  
使用できます。

### 使用例



### お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



#### 注意

##### <安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- おうぎ形の面積のボードをスチール黒板に貼って使用する場合落下しないかご注意ください。

##### <保管する時の注意>

- カラーBOARDの裏面一部が樹脂磁石になっていますので  
フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592  
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



破損  
手順  
QR  
はこち  
ら