

そろばん指導カラーボード


取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているものと使い方

○そろばん指導カラーボード 1枚




- そろばんを使って数の表し方や、計算を指導します。
- 親指と人さし指で、玉の入れ方取り方を教えます。
左側に計算式を書き、たし算、ひき算の計算のしかたを指導します。
- ホワイトボード用マーカーで書き消しができます。
- ボードの裏面磁石付きなので、教室の黒板に貼付けて使用できます。


裏面磁石付き



たまが上下に
スライドする



上がったまま止まる。



お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- カラー板をスチール黒板に貼って使用する場合落下しないかご確認ください。

<保管する時の注意>

- カラー板の一部が樹脂磁石になっていますので、磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



場合
はこ
いちら
破損して
いた