

# カラーアルファベットマグネットカード

## 取扱説明書

### ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。
- 書く時はホワイトボード専用ペンでお書きください。


### 中に入っているもの

- 大文字アルファベットカード 118×88×0.4mm 26枚 大文字用四線のみカード 4枚
- 小文字アルファベットカード 118×62×0.4mm 26枚 大文字用四線のみカード 2枚



### 使い方

- 大文字は赤、小文字は水色で色分けし第3線は赤で印刷してあるので、書き方がわかりやすく説明できます。
- 各々文字が切つてあるので、単語の表示もできます。
- 裏面全面マグネットシートです。スチール黒板に貼付けてご使用ください。
- 表面ホワイトボード専用フィルム貼りなのでいつまでもきれいに書き消しができます。ホワイトボード専用のマーカーでお書き下さい。



### お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



### 注意

#### <安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。

#### <使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

#### <保管する時の注意>

- アルファベットカードは、裏面の全面が樹脂磁石になっていますので、フロッピーディスクや磁気テープなど、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- アルファベットカードは、整えてケースに収納してください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592  
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社  
HP



破損  
手順  
QR

破損して  
いた  
場合は  
こちら