

# パソコンを利用するときの姿勢チェックシールS

## 取扱説明書

### ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。

### 中に入っているもの

- パソコンを利用するときの姿勢チェックシールS 10枚

### 使い方

- 児童・生徒が文字入力するときの姿勢チェックシールです。
- ノートパソコンのタッチ패드左右部分のスペースに貼ってご使用下さい。  
\*ご購入前に使用中のノートパソコンにシールを貼るスペースが十分あるか必ずご確認ください。
- 凹凸のないところに貼って下さい。再剥離シールなので、綺麗に剥がす事ができます。
- 巻いて収納でき、持ち運び・保管時に便利です。

### お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。  
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



#### 注意

##### <安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

##### <使用上の注意>

- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

##### <保管する際の注意>

- 印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。
- 当製品の一部に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1  
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592  
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



弊社  
HP



破損  
手順  
QR

破損  
している  
場合は  
こちら