

準備予定表黒板（低学年・高学年）

取扱説明書

ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用下さい。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読み下さい。
- 輸送用に製品を入れてあるビニール袋は、頭からかぶったり、顔を覆たりしないよう開封後すぐに捨ててください。窒息事故などの危険があります。

中に入っているもの

- 準備予定（低学年）1枚 ひらがな表示
- 準備予定（高学年）1枚 漢字表示

使い方

- 黄色シルクスクリーンで印刷したスチール黒板です。
- 硬いチョーク（炭酸カルシウム製）、やわらかいチョーク（石膏カルシウム製）の両方どちらもご使用いただけます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

- 高所から落下させると破損の原因になります。
- ボードをスチール黒板には貼り付ける際は、しっかり固定されているか確認しご使用下さい。
- ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する際の注意>

- 当製品の一部に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。
- 温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。

