

共通取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。
- ホワイトボード専用ペンでお書きください。

中に入っているもの・使い方

別々の商品です。

- 発表ボード PGW3045
1枚組



表



裏

- 発表ボードPGW4560
1枚組

- 両面に磁石が付いているので、黒板に貼付けて使用できます。
- 柔らかいチョーク（石膏カルシウム製）でお書きください。
硬いチョーク（炭酸カルシウム製）で書くと傷がつき、消えにくくなります。
- 暗線入りなので文字や図形などきれいに書け発表できます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- ボードは両面磁石付きなので、教室のスチール黒板に貼付けて使用できます。
落下しないか、確認してご使用ください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する時の注意>

- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。

