

電気と磁石カラーボード

取扱説明書

ご使用の前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- 電気と磁石カラーボード 1枚
600×900×8mm
- 乾電池、豆電球カード 各2枚
- 各種物カード 計26枚
- 無地カード 1枚
- 磁石貼りかえマグネットカード 2枚
- マグネットひも赤・青 各2本



使い方

- 電気で明かりをつけよう、電気を通すもの、磁石につくものつかないもの整理して表示します。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。

⚠ 注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- カラーボードをスチール黒板に貼って使用する場合落下しないかご確認ください。

<使用上の注意>

- ネオジム磁石などの磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する時の注意>

- カラーボードの一部が樹脂磁石になっていますので
フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuhtake.juno.bindsite.jp/>



破損していた
場合はこちら