

DIRECTIONカラーボード


取扱説明書

ご使用前に…

- 製品の安全を確認してから、ご使用ください。
- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

- DIRECTIONカラーボード 600×900mm
- マグネットカード 80×80×0.5mm
- 建物マグネットカード 13枚
- 無地マグネットカード 1枚



使い方

- ショップマグネットカードをボードに貼り付け、町を作ります。
現在地と目的地を決め、生徒に英語で道案内をさせています。
ショップマグネットカードの貼付ける場所を変える事で、いろいろな町ができ、
何度も繰り返し使用できます。
- ボードの表面にホワイトボードフィルムを貼ってありますので、ホワイトボード専用
マーカーで書き消しできます。

お手入れ方法

- 汚れたときは、水や液体洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。
シンナーやその他有機溶剤は使用しないでください。



注意

<安全上の注意>

- 本来の目的以外の使用はしないでください。
- カラーボードをスチール黒板に貼って使用する場合落下しないかご確認ください。

<使用上の注意>

- マグネットにネオジム磁石などの磁力の強い磁石を近づけないで下さい。(磁界が破壊されてしまいます)

<保管する時の注意>

- カラーボードの一部が樹脂磁石になっていますので
フロッピーディスク、その他磁気に弱い製品の近くには置かないでください。
- 平に置くか、使用していないスチール黒板に貼付けて保管してください。
長時間斜めによりかけて保管しないでください。
- 温度の高い所や直射日光の当たる場所に置かないでください。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1
TEL:048-989-8591 FAX:048-989-8592
<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

破損していた
場合はこちら